

HANNING

by **HANN**spree

LCD Display

HT225HPB(HSG1352)

Manuel de l'utilisateur

Avant d'utiliser ce moniteur, veuillez lire attentivement ce manuel. Ce manuel doit être conservé pour référence future.

Déclaration concernant les interférences de fréquence radio de la FCC Classe B

Cet équipement a été testé et trouvé satisfaisant aux limites des périphériques numériques de Classe B conformément au Rôle 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été définies pour garantir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer un brouillage préjudiciable aux télécommunications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise électrique relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Ce périphérique est conforme au Rôle 15 des Règles de la FCC. Sa mise en œuvre est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) ce périphérique doit être capable d'accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible de causer un dysfonctionnement.

CANADA

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement du Canada sur les équipements brouilleurs.

【Optionnel, dépend du modèle sélectionné】



Cet appareil respecte les exigences de la directive EMC 2004/108/EC concernant la Compatibilité électromagnétique et les directives 2006/95/EC et 93/68/EEC concernant la directive Basse tension.

【Optionnel, dépend du modèle sélectionné】

La prise électrique doit être située à proximité de l'équipement et doit être accessible.

Avis sur les marques de commerce:



Les produits Hanns.G utilisent la technologie HDMI (Interface Multimédia Haute Définition).

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées par HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Chez **HANNspree** nous accordons beaucoup d'importance à la stratégie de protection de notre environnement et nous croyons fermement que le traitement et le recyclage appropriés des équipements technologiques industriels en fin de vie nous aidera à avoir une terre plus saine. Ces équipements contiennent des matériaux recyclables qui peuvent être désassemblés et réintégrés dans des produits neufs de qualité. A l'inverse, certains éléments contiennent des substances dangereuses et nocives. Nous vous encourageons vivement à prendre contact avec les organismes mentionnés pour le recyclage de ce produit.

Pour de plus amples informations veuillez visiter
<http://www.hannspree.eu/>

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ.....	5
PRÉCAUTIONS.....	5
NOTES SPÉCIALES SUR LES MONITEURS LCD.....	6
AVANT D'UTILISER VOTRE MONITEUR.....	7
FONCTIONNALITÉS.....	7
VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
ALIMENTATION	8
INSTALLATION MURALE DU MONITEUR	8
FAIRE LES BRANCHEMENTS.....	9
AJUSTER L'ANGLE DE VUE.....	10
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	11
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	11
FONCTIONS DES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE.....	12
COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE D'UN PARAMÈTRE	14
PLUG AND PLAY.....	17
ASSISTANCE TECHNIQUE (FOIRE AUX QUESTIONS)	18
QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX. 18	
MESSAGES D'ERREUR & SOLUTIONS POSSIBLES	20
ANNEXE	21
SPÉCIFICATIONS.....	21

AVERTISSEMENT DE SECURITE

1. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler les droits de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
2. Les câbles d'interface blindés et le cordon d'alimentation AC, le cas échéant, doivent être utilisés en conformité avec les limites d'émissions.
3. Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence radio ou TV causée par une modification non autorisée de cet appareil. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.
4. Utilisez uniquement des pièces ou des accessoires recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le moniteur à la pluie ou à l'humidité. Il y a des hautes tensions dangereuses dans le moniteur. N'ouvrez pas le boîtier. Réservez l'entretien au personnel qualifié uniquement.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un bac à linge, d'une piscine, ou dans une cave humide.
- Ne placez pas le moniteur sur un chariot, un support ou une table instable. Si le moniteur tombe, cela peut blesser une personne ou causer de sérieux dégâts à l'appareil. N'utilisez qu'un chariot ou un support recommandé par le fabricant ou vendu avec le moniteur. Si vous installez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez un kit de montage approuvé par le fabricant et suivez les instructions du kit.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière et au dessous du boîtier sont là pour la ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable du moniteur et pour le protéger de la surchauffe, assurez-vous que ces ouvertures ne sont pas bloquées ni couvertes. Ne placez pas le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez pas le moniteur près ou sur un radiateur ou une source de chaleur. Ne placez pas le moniteur dans une bibliothèque ni un placard, à moins qu'une ventilation appropriée ne soit fournie.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation délivrée à votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ceci protège le moniteur contre les dégâts liés aux surtensions.
- Ne surchargez pas les multiprises ni les rallonges électriques. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.
- Ne poussez jamais un objet dans une fente du boîtier du moniteur. Cela pourrait créer des courts-circuits et engendrer un incendie ou une électrocution. Ne répandez jamais de liquide sur le moniteur.
- N'essayez pas de réparer le moniteur par vous-même ; ouvrir ou enlever les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ainsi qu'à d'autres dangers. Veuillez réserver tout entretien au personnel qualifié uniquement.
- La prise secteur doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.

NOTES SPÉCIALES SUR LES MONITEURS LCD

Les symptômes suivants sont normaux avec les moniteurs LCD et n'indiquent pas un problème.

- En raison de la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller pendant la première utilisation. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et rallumez le pour vous assurer que le scintillement disparaît.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- L'écran LCD a 99.99% de pixels efficaces, ou plus. Il peut comprendre des défauts à hauteur de 0.01% ou moins, tels que pixel manquant ou allumé tout le temps.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une certaine persistance d'image peut survenir après changement d'image, lorsque la même image est affichée pendant plusieurs heures. Dans ce cas, l'écran se rétablit lentement en changeant d'image ou en éteignant l'alimentation pendant quelques heures.
- Si l'écran clignote subitement et sans raison particulière, ou si le rétroéclairage ne marche plus, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de réparation pour faire réparer l'écran. Ne réparez jamais vous-même cet écran.

AVANT D'UTILISER VOTRE MONITEUR


FONCTIONNALITES

- Moniteur LCD couleurs TFT écran large de 54,6 cm / 21.5 pouces
- Affichage vif et clair pour Windows
- Produit vert GP
- Design ergonomique
- Gain de place, Design de boîtier compact


VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage du produit devrait comprendre les éléments suivants :

Moniteur LCD



Câbles et manuel d'utilisation



Cordon D'alimentation




Carte de Garantie




Guide de Mise en Route



Cordon VGA



Câble Audio



Câble USB

ALIMENTATION


SOURCE D'ALIMENTATION :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est du type correct pour une utilisation dans votre zone.
2. Ce moniteur LCD dispose d'une alimentation électrique interne universelle qui permet le fonctionnement dans les zones en 100/120V AC ou 220/240V AC de tension (aucun réglage utilisateur n'est nécessaire).
3. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation AC sur le prise d'entrée AC du moniteur LCD, et l'autre extrémité sur la prise secteur.

INSTALLATION MURALE DU MONITEUR

MONTAGE MURAL DU MONITEUR :

1. Achetez un support mural compatible VESA :
VESA 100×100, 4 trous, M4, 10mm, 8kg.
2. Repérez l'endroit idéal pour votre moniteur sur le mur.
3. Fixez le support fermement au mur.
4. Montez le moniteur sur le support en utilisant les 4 trous de montage à l'arrière et au centre du moniteur.



Notes :

- Pour une bonne installation du moniteur, veuillez lire les instructions fournies avec votre support mural.
- L'écartement des trous de montage est de 100 mm horizontalement et de 100 mm verticalement.
- Le type de vis est métrique : M4, longueur 10mm.
- La base du support du moniteur peut se visser sur une table ou toute autre surface dure, en utilisant le trou à l'arrière de la base du support.

**L'installation du moniteur LCD requiert des compétences particulières et ne devrait être réalisée que par un technicien qualifié. Les clients ne devraient pas essayer de l'effectuer eux-mêmes. Hanns.G n'est pas tenu responsable du mauvais montage ou d'un montage qui pourrait provoquer un accident et blesser l'entourage. Vous pouvez consulter un technicien qualifié pour l'utilisation d'un support optionnel de montage du moniteur sur le mur.*

FAIRE LES BRANCHEMENTS

BRANCHEMENT À UN PC :

Éteignez votre ordinateur avant d'accomplir la procédure ci-dessous.

1. Branchez une extrémité du câble VGA à l'arrière du moniteur et branchez l'autre extrémité sur le port VGA de l'ordinateur.
2. Branchez une extrémité du câble HDMI (en option) à l'arrière du moniteur et branchez l'autre extrémité sur le port HDMI de l'ordinateur.
3. Branchez une extrémité du câble Display Port (en option) à l'arrière du moniteur et branchez l'autre extrémité sur le port Display Port de l'ordinateur.
4. Branchez le câble audio entre l'entrée audio du moniteur et la sortie audio du PC (port vert).
5. Branchez une extrémité du câble USB à l'arrière du moniteur et branchez l'autre extrémité sur le port USB de l'ordinateur.
6. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation AC sur la prise d'alimentation AC du moniteur LCD et branchez l'autre extrémité sur une prise de courant.
7. Allumez le moniteur et l'ordinateur.

Notes :

Le HT225HPB est disponible avec une connexion USB. Il est compatible HID (Interface humaine) Microsoft® Windows® 10 si vous utilisez un écran tactile USB. Aucun pilote logiciel supplémentaire n'est requis. Le calibrage est un processus simple pouvant s'effectuer en sélectionnant l'option Réglages de la tablette PC dans le Panneau de contrôle, puis en cliquant sur le bouton Calibrer.




Figura 2. Branchement à un pc

1.	Entrée d'alimentation AC	2.	USB Type A à B
3.	Entrée Display Port	4.	Entrée HDMI
5.	Entrée VGA	6.	ENTRÉE LIGNE

AJUSTER L'ANGLE DE VUE

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur de pleine face, puis de régler l'angle de vue du moniteur selon vos préférences.
- Tenez le support de façon à ne pas renverser le moniteur en changeant son angle de vue.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur entre 15° et 70° .




Figure.3. Angle du moniteur

REMARQUES :

- Ne touchez pas l'écran LCD pendant que vous modifiez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
- Faites attention à ne pas poser vos doigts ou votre main près ou sur les charnières lorsque vous tournez l'écran, autrement vous pourriez vous pincer les doigts.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le moniteur. Les autres boutons de commande sont situés sur la face avant du moniteur (voir figure 4). En modifiant ces réglages, l'image peut être ajustée selon vos préférences personnelles.

- Le cordon d'alimentation doit être connecté.
- Branchez le câble Signal entre le moniteur et la carte VGA.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. L'indicateur d'alimentation s'allume.

	Menu / Retour
	▼◀ [-] Bouton de réglage du Picture Mode, appuyez 3 secondes pour activer le Réglage automatique
	▲▶ [+] Bouton de réglage du Menu Audio, appuyez 3 secondes pour activer le mode Muet/Non-Muet
	Sélection d'entrée / Entrer Sélectionne parmi VGA, HDMI, DISPLAYPORT ou Auto
	Bouton d'alimentation

Figure.4. Boutons du panneau de commande

FONCTIONS DES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE

- **Bouton d'alimentation :**
Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'alimentation du moniteur.
- **Indicateur d'alimentation :**
Bleu — Mode allumé.
Orange — Mode d'économie d'énergie.
- **MENU / RETOUR:**
Ouvrir/fermer le menu OSD sur l'écran ou retourner menu précédent.
- **Ajustez ▲▼ :**
 1. Réglez le Picture Mode et le Menu Audio lorsque l'OSD est désactivé.
 2. Navigue à travers les icônes de réglage lorsque l'OSD est allumé ou règle la fonction lorsqu'une fonction est activée.
- **Touches de raccourci :**
 1. **Restaurer les réglages de la Luminosité et du Contraste :**
Pour restaurer les réglages de la Luminosité et du Contraste sur les valeurs par défaut, appuyez en même temps sur les touches 【▲】 et 【▼】.
 2. **Changer la résolution:**
Pour les résolutions d'affichage similaires (voir le tableau ci-dessous), la résolution de l'écran peut être changée en appuyant sur le bouton 【□】 + 【■】 pour une qualité d'affichage optimale.

Résolution
640×350@70Hz ↔ 640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
** Les résolutions d'écran disponibles dépendent du modèle acheté.

3. **Changer le mode de présélection :**
[La disponibilité de cette fonction dépend du modèle choisi]
Appuyez sur la touche 【▼】 pour sélectionner l'un des modes suivants 「Standard」, 「Game」, 「Cinema」, 「Scenery」, 「Text」. La valeur par défaut est 「Standard」.
4. **Verrouillage d'alimentation / Verrouillage OSD :**
Verrouillage d'alimentation : Appuyez sur les touches 【□】 + 【▼】 pendant 10 secondes pour verrouiller ⏻ bouton, répétez cette étape pour déverrouiller.
Verrouillage OSD : Appuyez sur les touches 【□】 + 【▲】 pendant 10 secondes pour verrouiller les boutons OSD, répétez cette étape pour déverrouiller.

REMARQUES :

- N'installez pas le moniteur dans un endroit près de sources de chaleur tels que des radiateurs ou des bouches d'aération, ou dans un endroit où il serait sujet à la lumière directe du soleil, à de la poussière excessive, à des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Conservez l'emballage d'origine et les matériaux d'emballage, pour le cas où vous devriez réexpédier votre moniteur.
- Pour une protection maximale, remballer votre moniteur comme il l'était à sa sortie d'usine.

- Pour conserver l'aspect neuf du moniteur, nettoyez le périodiquement avec un chiffon doux. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez jamais de solvants forts tels diluants, benzène ou nettoyeurs abrasifs car ils endommageraient le boîtier. Par mesure de précaution, débranchez toujours le moniteur avant de le nettoyer.

COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE D'UN PARAMÈTRE

Réglage automatique	
Réglage automatique	La fonction de réglage automatique est utilisée pour optimiser 「Position horizontale」, 「Position verticale」, 「Taille horizontale」, et 「Réglage image」. [VGA uniquement]
Contraste/Luminosité	
Contraste	Changez le contraste de l'affichage en fonction de vos préférences. Choisissez l'option 「Contraste」 pour changer le réglage du contraste.
Luminosité	Changez la luminosité de l'affichage en fonction de vos préférences. Choisissez l'option 「Luminosité」 pour changer le réglage de la luminosité.
Contr. avancé	Réglage optimal pour des images ou des vidéos à fort contraste. Les zones sombres et claires de l'image sont automatiquement détectées et le contraste est optimisé pour offrir une image plus claire et plus nette. Vous pouvez également choisir l'option 「Contr. avancé」.
Mode ECO	Permet à l'utilisateur de changer le mode ECO. Les réglages Luminosité seront désactivés quand ECO est actif.
Over Drive	Permet à l'utilisateur de changer la force de l'Over Drive. Améliorez la qualité des images animées.
Entrée	
Entrée	Appuyez sur Sélection d'entrée pour changer le signal d'entrée en VGA, HDMI, DISPLAYPORT ou Auto.
Réglage Audio	
Volume	Choisissez l'option 「Volume」 pour modifier le niveau du volume. Entrez dans l'option et ajustez le niveau. [Cette fonction s'applique seulement aux modèles avec audio incorporée] ● En réglant le volume trop fort, vous risquez des pertes auditives.
Muet	Select 「Muet」 option to switch the function On or Off. [Régler le volume dans le mode Muet annule le mode Muet. (La disponibilité de cette fonction dépend du modèle choisi.)]
Entrée audio	Pour un transfert via le port HDMI, il est recommandé de configurer l'entrée AUDIO en HDMI. En cas d'absence de son,

	sélectionnez PC pour l'entrée AUDIO et assurez-vous que le câble de sortie audio de l'ordinateur est bien relié au port LINE IN (or AUDIO IN) de l'écran. [Uniquement pour une entrée HDMI]
Couleur réglage	
Froid Normal Chaud	Changez la température des couleurs de l'affichage en fonction de vos préférences. Froid / Normal / Chaud.
Couleur utilisateur	Déplacez le curseur sur l'option 「Couleur utilisateur」 et sélectionnez le. 1. Pour régler le rouge, entrez dans l'option 「Rouge」 et réglez le niveau. 2. Pour régler le vert, entrez dans l'option 「Vert」 et réglez le niveau. 3. Pour régler le bleu, entrez dans l'option 「Bleu」 et réglez le niveau.
Picture Mode	Sélectionnez le mode de présélection en fonction de vos préférences: Standard/ Game/ Cinema/ Scenery/ Text. [La disponibilité de cette fonction dépend du modèle choisi]
Informations	
Informations	Afficher les informations de Fréquence horizontale / Fréquence verticale / Résolution.
Réglage manuel de l'image	
Taille horizontale	Choisissez l'option 「Taille horizontale」 pour réduire le scintillement vertical des caractères à l'écran. Entrez dans l'option et ajustez le niveau. [VGA uniquement]
Position H./V.	Pour régler la position horizontale et verticale de la vidéo. Choisissez l'option 「Position horizontale」 pour basculer l'image vers la gauche ou vers la droite. Entrez dans l'option et ajustez le niveau. [VGA uniquement] Choisissez l'option 「Position verticale」 pour basculer l'image vers le haut ou vers le bas. Entrez dans l'option et ajustez le niveau. [VGA uniquement]
Réglage image	Choisissez l'option 「Réglage image」 pour réduire le scintillement horizontal des caractères à l'écran. Entrez dans l'option et ajustez le niveau. [VGA uniquement]
Finesse	Choisissez l'option 「Finesse」 pour régler la netteté de l'écran. Vous pouvez choisir une valeur entre 0 et 3.

Réglage mode Vidéo	Lorsque le format de l'image est déformé, utilisez cette fonction pour effectuer des réglages. 「Remplir tout」 indique un affichage en plein écran, ce qui ne garantit pas l'affichage de l'image tel qu'elle est réellement, ni son affichage en échelle d'origine. 「FORMAT」 correspond à la mise à l'échelle selon les proportions de l'image d'origine, ce qui peut faire apparaître des bandes noires à l'écran. [La disponibilité de cette fonction dépend du modèle choisi]
Configuration	
Langue	Choisissez l'option 「Langue」 pour changer la langue du menu OSD. Ouvrez l'option et choisissez une langue. [Référence seulement, la langue OSD dépend du modèle sélectionné]
Position OSD	Choisissez le réglage de la position OSD horizontale et verticale. Choisissez 「Position horizontale」 pour régler la position horizontale du menu OSD. Ouvrez l'option et ajustez le niveau. Choisissez 「Position verticale」 pour régler la position verticale du menu OSD. Ouvrez l'option et ajustez le niveau.
Interruption OSD	Choisissez l'option 「Interruption OSD」 pour régler la durée d'affichage du menu OSD entre 5 et 60 secondes. Ouvrez l'option et ajustez le niveau.
Arrière-plan OSD	Choisissez l'option 「Arrière-plan OSD」 pour changer la transparence du menu OSD.
Rappel de mémoire	
Rappel de mémoire	Utilisez l'option 「Rappel de mémoire」 pour restaurer tous les paramètres du moniteur à leurs valeurs d'origine. Tous les réglages que vous avez effectués seront annulés.

PLUG AND PLAY

FONCTIONNALITE PLUG & PLAY DDC2B

Le moniteur est équipé de capacités VESA DDC2B selon le STANDARD VESA DDC. Ceci permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité et, selon le niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires au sujet de ses capacités d'affichage. Le DDC2B est une voie de données bidirectionnelle basée sur le protocole I²C. L'hôte peut demander des informations EDID via la voie DDC2B.

LE MONITEUR SEMBLE NE PAS ÊTRE EN MARCHÉ S'IL N'Y A PAS DE SIGNAL VIDÉO EN ENTRÉE. POUR QUE CE MONITEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT, IL DOIT Y AVOIR UN SIGNAL VIDÉO EN ENTRÉE.

ASSISTANCE TECHNIQUE (FOIRE AUX QUESTIONS)

QUESTIONS ET RÉPONSES POUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX

PROBLEME ET QUESTION	SOLUTION POSSIBLE
La LED d'alimentation est éteinte	<ul style="list-style-type: none">*Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur la position Marche.*Le cordon d'alimentation doit être connecté.* Consultez le paramétrage de la LED du menu OSD.
Pas de Plug & Play	<ul style="list-style-type: none">*Vérifiez que le système PC est compatible Plug & Play.*Vérifiez que la carte graphique est compatible Plug & Play.* Vérifiez si les broches du connecteur VGA sont tordues.
L'écran est trop foncé ou trop clair	<ul style="list-style-type: none">*Réglez les commandes de contraste et de luminosité.
L'image rebondit ou l'image présente un motif de vague	<ul style="list-style-type: none">*Déplacer les appareils électriques qui peuvent par accident causer des interférences.
La LED d'alimentation est sur marche (Orange) mais il n'y a ni vidéo ni image.	<ul style="list-style-type: none">*L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être sur la position Marche.*La carte graphique de l'ordinateur doit être fermement insérée dans son slot.*Assurez-vous que le cordon vidéo du moniteur est correctement connecté à l'ordinateur.*Inspectez le cordon vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune borne n'est pliée.*Assurez-vous que l'ordinateur est opérationnel en appuyant sur la touche VERR MAJ du clavier tout en observant la LED VERR MAJ. La LED doit soit s'allumer soit s'éteindre après avoir appuyé sur la touche VERR MAJ.
Une des couleurs primaires manque (rouge, vert ou bleu)	<ul style="list-style-type: none">*Inspectez le cordon vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune borne n'est pliée.
L'image de l'écran n'est pas centrée ou pas de bonne taille.	<ul style="list-style-type: none">*Réglez la Taille horizontale et la Réglage image de la fréquence des pixels ou appuyez sur le raccourci (Appuyez sur la touche [▼] pendant 3 secondes). [VGA uniquement]
L'image présente des défauts de couleur (la blanc n'a pas l'air blanc)	<ul style="list-style-type: none">*Réglez les couleurs RGB ou sélectionnez une température de couleur.
La résolution de l'écran doit être ajustée	<ul style="list-style-type: none">* Avec Win 2000/ME/XP – cliquez avec le bouton droit n'importe où sur le bureau de l'ordinateur et sélectionnez Propriétés>Réglages>Résolution de l'écran. Bougez la barre pour changer la résolution et cliquez sur Appliquer.

Absence de son au niveau du haut-parleur intégré de l'écran

- *S'assurer que le câble de sortie audio est branché au port LINE IN de l'écran.
- *S'assurer que le réglage du volume est suffisant.
- *S'assurer que l'option **Système > Silence** dans le menu de l'écran est activée.
- *Lors d'un transfert via HDMI, et en absence de son, il est recommandé de choisir l'entrée AUDIO (option PC) et de s'assurer que le câble audio de l'ordinateur est branché au port LINE IN (or AUDIO IN) de l'écran. [Uniquement pour une entrée HDMI]

Addenda concernant Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Lorsque vous rencontrez un problème d'affichage sous Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, appliquez la procédure suivante :

1. Vérifiez que votre ordinateur (spécification matérielle) prend en charge le système d'exploitation Windows 7/ Windows 8/ Windows 10.
2. Assurez-vous que votre carte vidéo exécute Windows 7/ Windows 8/ Windows 10.
3. Si votre carte vidéo prend en charge Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, installez le dernier pilote Windows 7/ Windows 8 de votre carte vidéo.

Nous vous suggérons de procéder comme suit :

1. Installez le dernier pilote vidéo Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 de votre carte vidéo.
2. Essayez d'utiliser la résolution d'affichage recommandée, prise en charge par le moniteur.
3. Si la résolution d'affichage recommandée ne fonctionne pas, essayez d'appliquer la seconde résolution d'affichage recommandée.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15.6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18.5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
52,6cm / 20.7" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
54,6cm / 21.5" (16:9)		
58,4cm / 23" (16:9)		
60cm / 23.6" (16:9)		
62,5cm / 24.6 (16:9)		
68,6cm / 27" (16:9)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz
70cm / 27.5" (16:10)		

Si vous rencontrez encore des problèmes d'affichage après avoir appliqué la procédure ci-dessus, visitez le site Internet support et service Hanns.G : <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

MESSAGES D'ERREUR & SOLUTIONS POSSIBLES

- **CABLE NON BRANCHE :**
 1. Vérifiez que le câble signal est bien branché. Si le connecteur est lâche, serrez les vis du connecteur.
 2. Vérifiez si les broches de connexion du câble signal ne sont pas endommagées.

- **ENTREE NON PRISE EN CHARGE :**

Votre ordinateur a été réglé sur un mode d'affichage non adapté, réglez le mode d'affichage en fonction du tableau suivant.

TABLEAU DES SYNCHROS DE PRÉRÉGLAGES D'USINE :

MODE	RÉSOLUTION	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHz)	FRÉQUENCE VERTICALE (Hz)
1	640×480 @60Hz	31.469	59.940
2	640×480 @67Hz	35.000	66.667
3	640×480 @72Hz	37.861	72.809
4	640×480 @75Hz	37.500	75.000
5	720×400 @70Hz	31.469	70.087
6	800×600 @56Hz	35.156	56.250
7	800×600 @60Hz	37.879	60.317
8	800×600 @72Hz	48.077	72.188
9	800×600 @75Hz	46.875	75.000
10	832×624 @75Hz	49.725	75.000
11	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
12	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
13	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
14	1152×870 @75Hz	68.681	75.062
15	1152×864 @75Hz	67.500	75.000
16	1280×960 @60Hz	60.000	60.000
17	1280×1024 @60Hz	63.981	60.020
18	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
19	1440×900 @60Hz	55.469	59.901
20	1400×1050 @60Hz	64.744	59.948
21	1600×1200 @60Hz	55.540	59.978
22	1680×1050 @60Hz	65.290	59.954
23	1920×1080 @60Hz	67.500	60.000

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Dalle LCD	Système de pilotage	LCD Couleur TFT
	Taille	Diagonale de 54,6 cm/21.5 pouces
	Espacement pixels	0,24825mm(H) × 0,24825mm(V)
Vidéo	Fréquence-H	30KHz – 82KHz
	Fréquence-V	55Hz – 76Hz
Couleurs d'affichage		16.7M Couleurs
Résolution Maxi.		1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Consommation électrique	Mode activé	27 W (type)
	Mode d'économie d'énergie	≤0.5W
	Mode éteint	≤0.5W
Sortie audio		Puissance nominale 2.0 W rms (par voie)
Connecteur d'entrée		VGA HDMI Display Port
Taille écran maximale		Hor. : 476.64mm Ver. : 268.11mm
source d'alimentation		100–240V ~0.7A 50–60Hz
Considération environnementales		Temp. De fonctionnement : 0° à 40°C Temp. De stockage : -20° à 60°C Humidité en fonctionnement : 10% à 90%
Dimensions		490.3 (L)×299.4(H)×47.8(D) mm 19.3 ”(L)×11.8 ”(H)×1.9 ”(D)
Poids (Net)		3.6 kg (7.9 lb)
Technologie écran tactile		Capacitif projeté
Interface tactile		USB
Méthode tactile		Saisie par doigt(s)
S/E pris en charge		Microsoft Windows® 10

*** Ces spécifications dépendent des caractéristiques du produit actuel et sont susceptibles de modification sans préavis.

REMARQUES :

La résolution maximale dépend de la carte d'affichage prise en charge. Pour les sujets en rapport, vous pouvez vous référer à la section FAQ de <http://www.hannspree.eu/en/monitors>.