



HANNspree

HG392PCB (HSG1449)

LCD Monitor

Manuale d'uso

HANNspree
www.hannspree.eu

Prima di utilizzare il monitor, leggere con attenzione il presente manuale. Il presente manuale deve essere conservato con cura.*retained for future reference.*



Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2014/30/EU relativa alla Compatibilità Elettromagnetica, della 2014/35/EU e della 93/68/EEC relative alla Direttiva di bassa tensione.

Le prese devono trovarsi in prossimità dell'apparecchio ed essere accessibili.

Avvisi sui marchi:



I prodotti HANNspree integrano la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Noi della **HANNspree** abbiamo a cuore la strategia di protezione dell'ambiente e riteniamo che ci consenta di avere un ambiente più sano con un giusto approccio ed il riciclaggio dei dispositivi di tecnologia industriale al termine della vita utile.

Tali dispositivi contengono materiali riciclabili, che possono essere smontati e rimontati sui nuovi. D'altro canto, altri materiali possono essere classificati come sostanze dannose e velenose. Si consiglia caldamente di verificare le informazioni fornite per il riciclo del presente prodotto.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare
<http://www.hannspree.eu/>

INDICE

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA	5
PRECAUZIONI	5
NOTE SPECIALI SUI MONITOR LCD	6
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR.....	7
CARATTERISTICHE.....	7
CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	7
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	8
ALIMENTAZIONE	8
REGOLARE L'ALTEZZA DELLO SCHERMO.....	9
INSTALLAZIONE DEL MONITOR SULLA PARETE	10
COLLEGAMENTI	11
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE	12
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.....	13
ISTRUZIONI GENERALI	13
FUNZIONI DEI TASTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO	14
COME REGOLARE UNA IMPOSTAZIONE	15
PLUG AND PLAY	18
SUPPORTO TECNICO (FAQ).....	19
DOMANDE E RISPOSTE PER PROBLEMI GENERICI.....	19
MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI	21
APPENDICE.....	23
SPECIFICHE	23

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

1. Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parete responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
2. Per poter rispettare gli eventuali limiti sulle emissioni è necessario utilizzare cavi e cavi di alimentazione schermati, se presenti.
3. Il costruttore non è responsabile delle interferenze radio o TV derivanti da modifiche non autorizzate apportate alla presente apparecchiatura. È responsabilità dell'utente eliminare tali interferenze.
4. Usare solo cavi/accessory specificati dal costruttore.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità. All'interno del monitor vi sono componenti con tensioni molto elevate e pericolose. Non aprire il monitor. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per gli interventi di manutenzione.

PRECAUZIONI

- Non utilizzare il monitor in prossimità di acqua, p.e. vicino ad una vasca da bagno, ad un lavandino, ad un lavello, ad una vasca per lavare il bucato, ad una piscina o su un pavimento umido.
- Non collocare il monitor su carrelli, supporti o tavoli poco stabili. In caso di caduta, il monitor può ferire le persone e provocare danni gravi alle apparecchiature. Usare solo carrelli o supproti raccomandati dal costruttore o venduti insieme al monitor. Nel caso di montaggio del monitor a parete o su un ripiano, utilizzare il kit di montaggio approvato dal costruttore e seguire le istruzioni fornite.
- Le aperture e le feritoie presenti nella parte posteriore e inferiore del monitor servono a garantire la ventilazione. Per assicurare il funzionamento del monitor e per evitarne il surriscaldamento, controllare che queste aperture non siano ostruite o coperte. Non collocare il monitor su letti, divani, tappeti e altre superfici similari. Non collocare il monitor in prossimità o sopra un termosifone o una bocchetta di aria calda. Non posizionare il monitor all'interno di una libreria o di un armadio, a meno che non sia garantita la giusta ventilazione.
- Il monitor deve essere utilizzato esclusivamente con il tipo di alimentazione specificato nell'etichetta. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, consultare il venditore o la società fornitrice di energia elettrica.
- Scollegare l'apparecchiatura durante i temporali o se non viene utilizzata per un lungo periodo. In questo modo si protegge il monitor da danni derivanti da improvvisi sbalzi di tensione.
- Non sovraccaricare le prolunghe e i cavi di alimentazione. Il sovraccarico può essere causa di incendi o di scosse.
- Non forzare oggetti nelle aperture del cabinet del monitor. Si potrebbero causare corto-circuiti con conseguenti incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi nel monitor.
- Non tentare di riparare il monitor da soli, l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre al rischio di tensioni pericolose e a altri rischi. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- La presa a muro deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere accessibile con facilità.

NOTE SPECIALI SUI MONITOR LCD

Le seguenti condizioni sono normali per i monitor LCD e non sono da riferire a eventuali problemi.

- All'inizio il monitor potrebbe sfarfallare a causa della illuminazione fluorescente. Per eliminare lo sfarfallio, spegnere e riaccendere il monitor.
- La luminosità dello schermo potrebbe non essere uniforme, in relazione al pattern utilizzato per il desktop.
- I pixel integri dello schermo LCD sono pari al 99,99% o più. Ci potrebbero essere pixel difettosi pari allo 0,01% o meno, oppure pixel mancanti o un pixel che rimane sempre acceso.
- Per le caratteristiche tipiche dello schermo LCD, sullo schermo potrebbe rimanere l'ombra dell'immagine precedente, quando si passa ad un'altra immagine, se una stessa immagine rimane visualizzata per ore. In questo caso, è possibile correggere il problema cambiando lentamente l'immagine o spegnendolo per ore.
- Se lo schermo inizia a accendersi e spegnersi o in caso di guasto della retroilluminazione, contattare il rivenditore o centro di assistenza per la riparazione. Non tentare di riparare il monitor da soli.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR


CARATTERISTICHE

- Monitor LCD a colori TFT Widescreen da 97,8cm / 38,5"
- Display Nitido e Chiaro
- Design Ergonomico
- Design Salva-Spazio, Case Compatto


CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione del prodotto deve contenere i seguenti elementi:


Monitor LCD




Screen



Stand




Mounting Plate




Base


Cavi e Manuale Utente



Cavo di
Alimentazione




Cavo DP



Energy Label




Quick Guide




Remote Control




Scheda di Garanzia



x 4



x 4




Scorciatoia

Schermi(M5)

Schermi(M4)

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE



RIMOZIONE




Figura.1. Installazione e Rimozione della Base


ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE:

1. Verificare che il cavo di alimentazione sia del tipo richiesto nella zona di applicazione.
2. Questo monitor LCD ha un alimentatore interno universale che consente il funzionamento in zone a tensione pari a 100/120V CA o 220/240V CA (Non sono richieste regolazioni da parte dell'utente.)
3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione CA sulla presa di ingresso CA del monitor LCD, e l'altra estremità nella presa a parete.


REGOLARE L'ALTEZZA DELLO SCHERMO

1. Per ottenere i migliori effetti visi, si raccomanda di regolare lo schermo in modo che l'intero pannello sia rivolto verso la persona prima di regolare l'altezza in base alle preferenze personali.
2. Afferrare il lato superiore dello schermo (Figura A) per regolarlo sull'altezza appropriata (Figura B).



Nota:

- Assicurarsi di esercitare pressioni sul pannello LCD mentre si regola l'altezza per prevenire danni o rotture dello schermo.
- Tenere le dita e le mani lontane dal meccanismo di regolazione dell'altezza (Figura C) per prevenire lesioni.





INSTALLAZIONE DEL MONITOR SULLA PARETE

SMONTAGGIO DELLA BASE DEL SUPPORTO:

1. Scollegare tutti i cavi dal monitor per prevenire danni e rotture.
2. Collegare delicatamente il monitor a faccia n giù su una superficie morbida (coperta, tappetino, tovaglia, eccetera) e piatta per evitare di danneggiare il monitor.
3. Spostare il pulsante di rilascio rapido verso l'alto per rimuovere l'insieme di base.
4. Rimuovere le viti in modo da poter rimuovere la base del supporto.
5. Rimuovere con cura la base del supporto.

Press the button to remove
the stand plate.




Remove the screws

(Solo per riferimento)

MONTAGGIO SU PARETE DEL MONITOR:

1. Acquistare una staffa da parete compatibile VESA: VESA 100×100, 4 fori, M6, 10mm, 23kg.
2. Trovare la posizione ideale del monitor sulla parete.
3. Fissare saldamente la staffa da parete.
4. Fissare il monitor alla staffa usando i 4 fori di montaggio sulla parte posteriore e centrale del monitor.



Nota:

- Leggere le istruzioni specifiche della staffa per installare il modo appropriato il monitor sulla parete.
- Il perno dei fori di fissaggio è di 100 mm in orizzontale e 100 mm in verticale.
- Il tipo di viti richiesto è metrico: M6, 10mm di lunghezza.
- Il monitor e la base del supporto possono essere fissati ad un tavolo o latra superficie solida usando il foro sulla parte posteriore della base del supporto.

* L'installazione del Monitor LCD richiede particolare perizia e deve essere eseguita solo da personale qualificato. Si prega gli utenti di non eseguire l'operazione personalmente. HANNSpree non si assume alcuna responsabilità di un montaggio incorretto o che causi incidenti o lesioni. Chiedere al personale qualificato informazioni sulle staffe optional per installare il monitor su parete.

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO AL PC:

È possibile configurare il monitor con i collegamenti suggeriti di seguito. Assicurati che il monitor sia spento durante questo processo.

1. Collegare una estremità del cavo DP sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta DP del computer.
2. Collegare una estremità del cavo HDMI (optional) sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta HDMI del computer.
3. Collegare una estremità del cavo HDMI a DVI (optional) sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta DVI del computer.
4. Collegare il cavo audio tra l'ingresso audio del monitor e l'uscita audio del PC (porta verde).
5. Inserire una estremità del cavo elettrico CA nell'apposita presa di ingresso CA del monitor, l'altra estremità alla presa a parete.
6. Accendere il monitor e il computer.




Figura 2. Collegamento al pc

1	Ingresso Alimentazione CA	2	Ingresso HDMI
3	Ingresso DP	4	AUDIO OUT

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE

- Per una visualizzazione ottimale si raccomanda di guardare al centro del monitor, quindi regolare l'angolazione del monitor come si preferisce.
- Tenere fermo il supporto per evitare di far cadere il monitor durante la modifica dell'angolazione del monitor medesimo.
- È possibile regolare il monitor su un angolo di visualizzazione compreso tra -5° e 15° verticalmente e tra -15° e 15° orizzontalmente.




Figura.3. angolazione del monitor

NOTE:

- Non toccare lo schermo LCD durante la modifica dell'angolazione. Potrebbe causare danni o rottura dello schermo LCD.
- Fare attenzione a non mettere dita o mani vicino alle cerniere per evitare che vi rimangano impigliate.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI GENERALI

Premere il pulsante power per accendere o spegnere il monitor. Gli altri pulsanti di controllo sono posizionati sul pannello frontale del monitor (Vedere Figura 4). Modificando queste impostazioni, il quadro può essere regolato secondo le proprie esigenze.

- Collegare il cavo di alimentazione.
- Collega il cavo del display dal monitor alla porta di ingresso del display del dispositivo.
- Premere il tasto d'alimentazione per accendere il monitor. L'indicatore d'alimentazione si accenderà.




Figura.4. Tasti del pannello di controllo

FUNZIONI DEI TASTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

- **Pulsante Power:**

Premere questo pulsante per accendere/spegnere il monitor.

- **Indicatore Power:**

Blu — Modalità Accensione.
Rosso — Modalità di risparmio energetico.

- **MENU / INVIO :**

Attivare/disattivare il menu a video o tornare al menu principale.

- **Regola ▲▼:**

1. Regola luminosità e volume una volta disattivato il menu a video.
2. Attraverso le icone di regolazione quando l'OSD è attivo o regola una funzione quando la funzione è attiva.

- **Tasto 【◀】:** 《Modelli con ingresso digitale》

1. Premere 【◀】 pero selezionare l'uscita. (è possibile selezionare DP, HDMI, etc. La scelta delle uscite dipende dal modello. Questa funzione è disponibile soltanto nei modelli con ingresso digitale)
2. Il menu OSD viene utilizzato come funzione di 《conferma》 durante l'avvio.

NOTE:

- Non installare il monitor nelle vicinanze di fonti di calore quali termosifoni o ambienti polverosi, o in un luogo soggetto a luce diretta del sole, o a polveri eccessive o a vibrazioni meccaniche o scosse.
- Salvare il pacco di spedizione originale, per averlo a portata di mano qualora si dovesse spedire il monitor.
- Per garantire la massima protezione, riconfezionare il monitor secondo la modalità di imballaggio originale effettuata dal costruttore.
- Per conservare il monitor come nuovo, pulirlo periodicamente con un panno morbido. Le macchie persistenti possono essere rimosse con un panno leggermente inumidito in un detergente delicato. Non utilizzare solventi forti come diluente, benzene, o smacchiatori abrasivi, per non danneggiare il cabinet. Come precauzione di sicurezza, ricordarsi di scollegare sempre il monitor prima di procedere alla pulizia.

COME REGOLARE UNA IMPOSTAZIONE

INPUT SOURCE	
AUTO SOURCE	Dal menu Selezione segnale, selezionare l'opzione 「RICERCA AUTOMATICA」 per attivare o disattivare la funzione di ricerca automatica del segnale. [Solo per ingresso DVI/ HDMI]
DP	Selezionare l'opzione 「DP」 per cambiare DP.
HDMI	Selezionare l'opzione 「HDMI」 per cambiare HDMI.
LUMINOSITÀ/ CONTRASTO	
LUMINOSITÀ	Regola il volume di luminosità del display in base alle preferenze. Selezionare 「LUMINOSITÀ」 per regolare il valore della luminosità.
CONTRASTO	Regola il volume di contrasto del display in base alle preferenze. Selezionare 「CONTRASTO」 per regolare il valore del contrasto.
CONTRASTO ATTIVO	Impostazione ottimale per immagini o video ad alto contrasto. Le aree scure e quelle luminose dell'immagine vengono rilevate automaticamente e il contrasto è aumentato per fornire un'immagine più chiara e nitida. Inoltre, è possibile selezionare l'opzione 「CONTRASTO ATTIVO」 .
CONTROLLO COLORI	
GAMMA	Impostare la gamma di visualizzazione attraverso la funzione gamma. Le impostazioni disponibili sono Off/ 1.8/ 2.0/ 2.2/ 2.4/ 2.6.
PICTURE MODE	Selezione in base alle preferenze: PC/ ECO/ MOVIE/ GAME.
TEMPERATURE COLORI	Regola il valore della temperatura colore del display in base alle preferenze. CALDO / NATURALE/ FREDDO.
UTENTE	Spostare il cursore sull'opzione Utente e selezionarla. 1. Per regolare il rosso, entrare nell'opzione 「R」 e regolare il valore. 2. Per regolare il verde, entrare nell'opzione 「V[G]」 e regolare il valore. 3. Per regolare il blu, entrare nell'opzione 「B」 e regolare il valore.
HUE	Selezionare l'opzione 「HUE」 per regolare la hue dello schermo.
SATURAZIONE	Selezionare l'opzione 「SATURAZIONE」 per regolare la saturazione dello schermo.
LOW BLUE LIGHT	Selezionare l'opzione 「LOW BLUE LIGHT」 per regolare la low blue light dello schermo.
CONTROLLO IMMAGINE	

NITIDEZZA	Selezionare l'opzione 「NITIDEZZA」 per regolare la nitidezza dello schermo.
TEMPO DI RISPOSTA	Impostare il tempo di risposta dello schermo mediante la funzione Tempo di risposta. Le impostazioni disponibili sono Off/ High/ Middle/ Low.
SUPER RESOLUTION	Seleziona la super risoluzione secondo la tua preferenza: Off/ High/ Middle/ Low.
BLACK LEVEL	Selezionare l'opzione 「BLACK LEVEL」 per regolare la black level dello schermo.
DISPLAY	
RAPPORTO PROPORZIONI	Quando il rapporto di formato dello schermo è distorto, è possibile regolarlo tramite questa funzione Wide Screen/ 4:3/ 1:1/ Auto.
AUDIO	
MUTE	Selezionare 「MUTE」 per attivare o disattivare la funzione. [La regolazione del volume mentre la funzione Mute è attiva, ripristina il sonoro. (La disponibilità di questa funzione dipende dal modello selezionato.)]
VOLUME	Selezionare l'opzione 「VOLUME」 per modificare il volume. Entrare nell'opzione e regolare il valore. [Questa funzione è applicabile solo per i modelli con audio integrato] ● In caso di volume elevato, si potrebbe verificare il rischio di danni all'udito.
INGRESSO AUDIO	Quando si effettua il trasferimento mediante porta PIP/PBP, si consiglia di impostare l'AUDIO INPUT (ingresso audio) su PIP/PBP
MULTI-WINDOW	
MULTI-WINDOW	Selezionare 「MULTI-WINDOW」 per attivare o multi-window la funzione.
SUB WIN2 INPUT	Selezionare l'opzione 「SUB WIN2 INPUT」 per cambiare tra origine DP e HDMI. Accedere all'opzione e selezionare DP o HDMI.
PIP SIZE	Selezionare 「PIP SIZE」 opzione per cambiare la dimensione della finestra. Le impostazioni disponibili sono Small/ Medium/ Large..
PIP POSITION	Selezionare 「PIP POSIZIONE」 opzione per cambiare la posizione della finestra. Le impostazioni disponibili sono in alto a sinistra/ in basso/ in alto a destra/ in basso a destra.
SWAP	Select 「SWAP」 option to change the 1 st and 2 nd window.

OSD	
LINGUA	Selezionare l'opzione 「LINGUA」 per modificare la lingua del menu a video. Inserire l'opzione e selezionare una lingua. [Solo per riferimento, la lingua a video dipende dal modello selezionato]
POSIZIONE OR.	Selezionare l'opzione 「POSIZIONE OR.」 per regolare la posizione orizzontale del menu a video. Inserire l'opzione e regolare il livello.
POSIZIONE VER.	Selezionare l'opzione 「POSIZIONE VER.」 per regolare la posizione verticale del menu a video. Inserire l'opzione e regolare il livello.
TRASPARENZA	Selezionare l'opzione 「TRASPARENZA」 per regolare la trasparenza del menu a video.
TIME-OUT OSD	Selezionare 「TIME-OUT OSD」 per impostare il tempo del menu a video da 5 a 60 secondi. Inserire l'opzione e regolare il livello.
ROTAZIONE OSD	Selezionare 「PIP SIZE」 opzione per cambiare la dimensione della finestra. Le impostazioni disponibili sono Normal/ 90/ 180/ 270.
ALTRO	
DP VERSION	Selezionare l'opzione 「DP VERSION」 per cambiare la funzione DP1 o DP2.
ADAPTIVE-SYNC	Selezionare l'opzione 「ADAPTIVE-SYNC」 per cambiare tra origine ADAPTIVE-SYNC.
HDR	Selezionare l'opzione 「HDR」 per cambiare tra origine HDR.
CROSS	Selezionare l'opzione 「CROSS」 per cambiare tra origine CROSS.
DDC/CI	Selezionare l'opzione 「DDC/CI」 per passare fra le funzioni On e Off. [Modalità ingresso duale opzionale)
RESET	Selezionare l'opzione 「RESET」 per passare alle impostazioni predefinite del monitor dalle impostazioni correnti o viceversa.

PLUG AND PLAY

Funzionalità Plug & Play DDC2B

Questo monitor è dotato di VESA DDC2B in accordo allo standard VESA DDC. Consente al monitor di informare il sistema host della sua identità e, in base al livello di DDC usato, comunicare informazioni aggiuntive relative alle funzionalità del display. Il DDC2B è un canale dati bidirezionale basato sul protocollo I²C. Il sistema host può richiedere informazioni EDID relative al canale DDC2B.

QUESTO MONITOR SI RIVELERÀ NON-FUNZIONALE IN CASO DI ASSENZA DI SEGNALE VIDEO IN INGRESSO. PER CONSENTIRE UN FUNZIONAMENTO CORRETTO DI QUESTO MONITOR, DEVE ESSERE PRESENTE UN SEGNALE VIDEO IN INGRESSO.

SUPPORTO TECNICO (FAQ)

DOMANDE E RISPOSTE PER PROBLEMI GENERICI

PROBLEMA & QUESTIONE	SOLUZIONI POSSIBILI
Il LED Power non è attivo	<ul style="list-style-type: none"> *Verificare che il tasto Power sia fissato su ON. *Il Cavo di Alimentazione deve essere collegato.
Funzionalità Plug & Play non attiva	<ul style="list-style-type: none"> *Verificare che il sistema PC sia compatibile con la funzionalità Plug & Play. *Verificare che la Scheda Video sia compatibile con la funzionalità Plug & Play. *Verificare che i pin del connettore DP o HDMI non siano piegati..
Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare i Controlli Contrasto e Luminosità.
Il quadro presenta immagini deformate da onde	<ul style="list-style-type: none"> *Spostare dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.
Il LED power è attivo (Blu) ma non è presente alcun video o immagine.	<ul style="list-style-type: none"> *Il tasto Power del Computer deve trovarsi su ON. *La Scheda Video del Computer deve essere posizionata nello slot appropriato in modo sicuro. *Verificare che il cavo video del monitor sia collegato al computer nella maniera appropriata. *Controllare il cavo video del monitor e verificare che nessuno dei pin sia piegato. *Verificare il funzionamento del computer premendo il tasto CAPS LOCK (Blocco Maiuscole) della tastiera e controllando il LED CAPS LOCK (Blocco Maiuscole). Il LED deve risultare Attivo o Disattivo dopo aver premuto il tasto CAPS LOCK (Blocco Maiuscole).
Manca uno dei colori primari (ROSSO, VERDE, o BLU)	<ul style="list-style-type: none"> *Controllare il cavo video del monitor e verificare che nessuno dei pin sia piegato.
L'immagine visualizzata non è centrata o dimensionata nella maniera corretta.	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare il CLOCK della frequenza dei pixel e il FASE o premere il tasto rapido.
Il quadro presenta difetti nel colore. (il bianco non è visualizzato come bianco)	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare il colore RGB o selezionare la temperatura colore.
La risoluzione dello schermo deve essere regolata.	<ul style="list-style-type: none"> *Con Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 fare clic col tasto destro del mouse ovunque sul desktop e selezionare Proprietà> Impostazioni> Risoluzione dello schermo. Usare il dispositivo di scorrimento per regolare la risoluzione e fare clic su Applica.

Dall'altoparlante integrato nel monitor non viene emesso alcun suono

- *Accertarsi che il cavo dell'uscita audio sia collegato alla porta LINE IN (ingresso linea) dello schermo.
- *Accertarsi che la regolazione audio del volume possa essere identificata chiaramente.
- *Accertarsi che sul monitor sia attiva l'opzione **Sistema > Silenzio.**
- *Quando si effettua il trasferimento mediante la porta HDMI e se non viene emesso audio, si consiglia di selezionare come opzione PC e accertarsi che il cavo di uscita audio del PC sia collegato alla porta LINE IN (ingresso linea) del monitor. **[Solo per ingresso HDMI]**

Addendum relativo a Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Quando si riscontrano problemi di visualizzazione con Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, è necessario fare come segue:

1. Assicurarsi che il PC (requisiti hardware) supportino Windows 7/ Windows 8/ Windows 10.
2. Assicurarsi che la scheda video possa eseguire Windows 7/ Windows 8/ Windows 10.
3. Se la scheda video supporta Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, è necessario installare il driver aggiornato Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 per la scheda video.

Si suggerisce di fare come segue:

1. Installare il driver aggiornato Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 per la scheda video.
2. Provare ad usare la risoluzione di schermo raccomandata, supportata dal monitor.
3. Se la risoluzione di schermo raccomandata non funziona, provare la seconda risoluzione raccomandata.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15.6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18.5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
54,6cm / 21.5" (16:9)		
58,4cm / 23" (16:9)		
60cm / 23.6" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
62,5cm / 24.6 (16:9)		
68,6cm / 27" (16:9)		
70cm / 27.5" (16:10)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz
71cm / 28" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
71,1cm/28"(16:9)	3840 × 2160 @60Hz	3840 × 2160 @50Hz

Se, dopo avere eseguito le procedure di cui sopra, il problema persiste, visitare il sito d'assistenza e supporto HANNspree all'indirizzo: <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

Windows è un marchio commerciale registrato della Microsoft Corporation.

MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI

▪ CAVO NON COLLEGATO

1. Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se la connessione non è salda, stringere le viti del connettore.
2. Verificare che i pin di connessione del cavo di segnale non siano danneggiati.

▪ INGRESSO NON SUPPORTATO :

Il computer è stato impostato su una modalità di visualizzazione non adatta, impostare il computer sulle modalità di visualizzazione elencate nella seguente tabella.

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE PREIMPOSTAZIONI DEL COSTRUTTORE:

MODALITÀ	RISOLUZIONE	FREQUENZA ORIZZONTALE (KHz)	FREQUENZA VERTICALE (Hz)
1	720×400 @70Hz	31.469	70.087
2	640×480 @60Hz	31.469	59.940
3	640×480 @67Hz	35.000	66.667
4	640×480 @72Hz	37.861	72.809
5	640×480 @75Hz	37.500	75.000
6	800×600 @56Hz	35.156	56.250
7	800×600 @60Hz	37.879	60.317
8	800×600 @72Hz	48.077	72.188
9	800×600 @75Hz	46.875	75.000
10	832×624 @74.6Hz	49.725	74.500
11	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
12	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
13	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
14	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
15	1152×870 @75Hz	68.681	75.062
16	1280x800 @60Hz	49.306	59.910
17	1600×1200 @60Hz	75.000	60.000
18	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
19	1280×1024 @60Hz	63.981	60.020
20	1920×1440 @60Hz	86.400	60.000
21	1600×900 @60Hz	55.540	59.978
22	1680×1050 @60Hz	64.674	59.883
23	1920×1080 @60Hz	66.587	59.934
24	640x480p @60Hz	31.500	60.000
25	720×480p @60Hz	31.500	59.980
26	720×576p @50Hz	31.250	50.000
27	720×576p @50Hz	31.250	50.000
28	1280×720p @50Hz	37.500	50.000

29	1280×720p @60Hz	45.000	60.000
30	1920×1080p @50Hz	56.250	50.000
31	1920×1080p @60Hz	67.500	60.000
32	1920×1080p @120Hz	127.000	120.000
33	1920×1080p @100Hz	127.000	100.000
34	2560×1080p @60Hz	54.000	50.000
35	2560×1080p @100Hz	108.000	100.000
36	3840×2160p @50Hz	108.000	50.000
37	3840×2160p @60Hz	129.600	60.000
38	3840×2160p @30Hz	64.800	30.000
39	1720×1440p @60Hz	86.400	60.000
40	2560×1440p @60Hz	88.860	60.000

(Modalità video)

MODALITÀ	RISOLUZIONE
1	640×480p @60Hz
2	720×480i @60Hz
3	720×480p @60Hz
4	720×576i @50Hz
5	720×576p @50Hz
6	1280×720p @60Hz
7	1920×1080i @50Hz
8	1920×1080i @60Hz
9	1920×1080p @50Hz
10	1920×1080p @60Hz

** Assicuriamo che il monitor funziona in modalità di segnale interlacciato, però non possiamo garantire la qualità dell'immagine.

APPENDICE

SPECIFICHE

	Sistema	LCD TFT a Colori
Pannello LCD	Dimensioni	Diagonale 97,8 cm / 38.5"
	Pixel pitch	0,3333mm(Or) × 0,3333mm(Vert)
Video	Frequenza-Orizz	30KHz – 265KHz
	Frequenza-Vert	56Hz – 165Hz
Colori Display		16.7M di Colori
Max. Risoluzione		2560 × 1440 @165Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Consumo energetico	Modalità ON	65 W (Tipico)
	Modalità di risparmio energetico	≤ 0.5 W
	Modalità OFF	≤ 0.3 W
Uscita Audio		Potenza stimata 2.0 W rms (Per canale)
Connettore Ingresso		DP 1.4 x 2 HDMI 2.0 ×2 AUDIO OUT
Max. Dimensioni Schermata		Or. : 852.48mm Ver. : 479.52mm
Sorgente di Alimentazione		100–240V ~2.0A 50/60Hz
Considerazioni Ambientali		Temp. di Funzionamento: da 5° a 35°C Temp. di Conservazione: da -20° a 60°C Umidità di Funzionamento: da 10% a 85%
Dimensioni		879.24(lar)×284.77 (alt)×645.09 (spess) mm 34.6" (lar)×11.2 " (alt)×25.2" (spess)
Peso (NW)		11.8 kg (25.99 lb)

*** Le specifiche di cui sopra sono relative al prodotto specifico e sono soggette a modifica senza preavviso.

NOTE:

La risoluzione massima dipenderà dalla scheda video. Per quesiti al riguardo, fare riferimento alla sezione FAQ del sito <http://www.hannspree.eu/en/monitors>.